

Blindfilteren of backflushen

Om de zetgroepen van uw espressomachine van binnenuit schoon te maken gebruikt u een blindfilter. Deze techniek heet dan ook blindfilteren of backflushen. Het filter is blind omdat deze dicht is. Backflushen is een handeling waarbij je een blindfilter in je filterdrager vult met een klein beetje vloeibaar reinigingsmiddel, deze onder de machine plaatst en vervolgens het reinigingsprogramma volgt van de machine. Zo worden de groepen goed doorgespoeld, ontkalkt en ontdaan van aangekoekte koffieresten en -vetten.

- Gebruik dan 1 theelepel (dit is meer dan genoeg) Ascor Express en vul hiermee de blindfilter.
- Plaats de blindfilter in de zetgroep en zet de pomp aan OF gebruik het reinigingsprogramma van uw machine.
- Na 5-7 seconden zet u de pomp weer uit. Wacht nu 2 seconden en herhaal dit 5 maal.
- Haal de filterdrager uit de zetgroep en spoel hem even af met water uit de kop.
- Herhaal nu stap 2 t/m 5 zonder reinigingsmiddel.
- OF gebruik het reinigingsprogramma van de machine nog 2 tot 3 keer met blindfilter zonder reinigingsmiddel.
- Zet een kop koffie en gooi deze weg.
- Nu is de machine goed gereinigd en klaar voor gebruik.

Wij adviseren u uw machine 1 a 2 keer per week met een reinigingsmiddel te blindfilteren en dagelijks blindfilteren zonder reinigingsmiddel. Gebruik hiervoor het reinigingsprogramma van uw machine.